

鱗夕彩 Esplaty

取扱説明書

SHIMANO

このたびは鱗夕彩 ESPLATYをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。


鱗夕彩 ESPLATYは、精密加工技術を駆使して、ひとつひとつ 丹念に仕上げられました。

リールの機能をフルに引き出し、末永くご愛用いただくためにも、使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、リール同様大切に保存してくださるようお願い申し上げます。

。もまいてし示表

の 4 一 に 品 域 コ 階 面 順 切 > し き 階 面 剤 で ー ヤ で 刈 ・ 図 解 代 ・ 書 印 説 班 取 か 4 一 に 品 商 払 コ 品 媒 、 及 。 を ま い フ し 示 表 多 4 一 に 品 商 む 反 々 や さ 土









置かのギーに品媒/ギーに品商

はください。

製品コード:SD34B012 部品番号:2 部品名:スプール 修理対応期間を過ぎた場合は修理をお断りすることがございます。 修理対応期間につまたはしてはシマノ全国サービネストリーにお問い合う

Cコリーにの品簿。をまいフバスペリーにフ全却コ品語、品簿のが難解代封シノまをこり品語、式ま。をまいフノ示・おりの図りシノまを図り鑑めます。いまない。

株式会社シマノ全国サービスネット

_{株式会社} シマノ 北海道営業所	
〒001-0925 札幌市北区新川5条1-3-50	TEL.(011)716-3301
_{株式会社} シマノ 仙台営業所	
〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町2-17-10	TEL.(022)232-4775
_{株式会社} シマノ 埼玉営業所	
〒362-0043 埼玉県上尾市西宮下3-194-1	TEL.(048)772-6662
_{株式会社} シマノ 東京営業所	
〒143-0013 東京都大田区大森南1-17-17	TEL.(03)3744-5656
_{株式会社} シマノ 静岡営業所	
〒410-0807 静岡県沼津市錦町674	TEL.(055)962-3983
_{株式会社} シマノ 名古屋営業所	
〒454-0012 名古屋市中川区尾頭橋2-6-21	TEL.(052)331-8666
_{株式会社} シマノ 大阪営業所	
〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3-77	TEL.(072)223-3920
_{株式会社} シマノ 中国営業所	
〒700-0941 岡山市青江6-6-18	TEL.(086)264-6100
_{株式会社} シマノ 四国営業所	
〒768-0014 香川県観音寺市流岡町1496-1	TEL.(0875)23-2220
_{株式会社} シマノ 九州営業所	
〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町字若桜4-6	TEL.(0942)83-1515
シマノ臨海 _{株式会社} 釣具サービス課	
〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町1-5-15	TEL.(072)243-2851

株式会社シマノ釣具事業部

本 社: 〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3丁77番地

商品の性能、スペック、カタログ、イベントや商品の修理、パーツなど アフターサービスに関するお問い合わせ

フリーダイヤル 😈 0120-861130 (ハローイイサオ)

フリーダイヤルをご利用できない方は 072-243-8538(有料) をご利用下さい。 受付時間: AM9:00~12:00・PM1:00~5:00(土・日・祝日除く)

シマノホームページ アドレスは http://www.shimano.com です。 新製品情報・気象情報・釣り情報など、フィッシングライフに役立つ、

シマノならではのオリジナル情報を発信しています。また、カタログのお申し込みも受け付けています。

シマノi-mode情報 アドレスは http://fishing.shimano.co.jp/i/ です。 商品情報・イベント情報・釣りに役立つ情報等をいち早くお届けします。

Printed in China (070116) 035

糸が勢いよく出ている時は、糸にふれないでください。 糸で指を切るおそれがあります。



回転しているスプールには触れないでください。 で表しているスプールには触れないでください。 であるお子れがあります。



意 式 八

。いち分〉46点もで必可前用動う 意託50土全安

いちごください。

。いちづくい扱い取むてできる

。(1451)~(147)~(147) 高温、高温の対決度等性の認力を表するよ、変形や強度等性の恐れが のでで、変形やはのがいる場合はできます。 では、上記の本すがのがのがいます。 のでは、上記の本すがのがいます。 のでは、上記の本すができます。 のでは、上記の本すが、 のでは、 のでは、

形式のお人 書 st

鱗タ家 ESPLATYは丁寧に扱ってください。 釣の最中、 学を置く時 のショックによる破損には十分ご注意ください。

ひってください。 できるだけ釣場に糸の残らないように引き寄せての中心からていたい


意式の土用動ご

真事意式の話不、グのもまいてがち点帯で品密密計はYTA1923 深で鱗

操作方法

ワンタッチスプール

スプールを外す時は、ワンタッチボタンを矢印方向に押しながら スプールを引き抜きます。




ドラグの強弱調整方法 ディスクタイプのドラグでスムーズな調整が可能です。 ドラグつまみを右に回すと強く、左へ回すと弱くなります。



左巻き・右巻きの切り替え方

スプールを外し(左記「操作方法」参照) 図のように黒ラバー Oリング下のローラークラッチをはめ替えることで左巻きから 右巻きに切り替えることができます。



逆ネジ注意!(ドラグツマミ固定ボルト)

ドラグツマミを固定しているボルトは逆ネジです。 ゆるめる時は右に、しめる時は左に回してください。 ネジは細くて折れやすいため、しめる時には強くしめすぎない ようにご注意ください。



鱗夕彩 Esplaty 仕様

	鱗夕彩 Esplaty 67B	鱗夕彩 Esplaty 67S
商品コード	02154	02155
製品コード	RI070000	RI070001
ギヤ比	1.0 : 1	1.0 : 1
自重 (g)	120	120
最大巻上長 (cm/ハンドル1回転)	21	21
スプール寸法(径mm/幅mm)	67/21	67/21
ベアリング数(S AR-B/ローラー)	1/1	1/1
ナイロン糸巻量(号-m)	1.5-100 2-75 3-50	1.5-100 2-75 3-50

ボールベアリングには、従来のA-RBをシーリングし塩分の浸入を減少させ、ソルトウォーターでの使用をより快適にしたS A-RBを使用しています。