


アジマチック3000ES

短縮コード 00021

両軸リール



部番	品号	部品名	小売推奨価格
4		糸止メバネ	50
5		E型止メ輪2.5	50
7		スタードラッグ	350
10		スプールコントロール座金	50
13		メインギア座金D	100
14		ドラッグヘアリング	500
15		本体Aヘアリング	700
16		ヘアリング抜け止	50
20		クラッチレバーバネ	50
21		クラッチカム	200
22		サラバネL	100
23		サラバネH	100
24		ドラッグ板	100
25		ドラッグ座金B	100
28		クラッチヨーク	100
29		ドラッグ座金A	50
31		クラッチ板	100
33		クラッチヨークバネ	50
34		ストッパーツメバネ	50
35		ストッパーツメ	100
40		クリックギヤ	50
49		クリックボタン座金A	50
51		E型止メ輪3	50

部番	品号	部品名	小売推奨価格
53		クリックツメ	50
54		クリックボタン座金B	50
70		F-ストッパーツメ座金	50
72		E型止メ輪5	50
77		糸止メ	250
78		回り止ボルト	50
79		ハンドル固定ボルト	550
81		本体固定板ボルト	50
82		スプールコントロールツマミ	200
83		ストッパー固定ボルト	50
84		本体A組	1,500
86		本体Aプッシュ	50
87		クラッチレバーボルト	150
88		クラッチレバー	200
89		ドラッグ座金D	50
90		ピニオンギヤA	500
91		メインギア	1,000
92		本体固定板組	2,700
93		スプール軸座金	50
94		スプール	2,700
95		スプールドラッグバネ	50
96		スプール組	2,300
97		クロスギヤA	150

部番	品号	部品名	小売推奨価格
98		クロスギヤA抜け止	50
100		スプール軸当りB	50
101		クリックバネ固定ボルト	50
102		クリックバネ	150
104		本体枠B	250
105		本体B固定ボルト	50
106		レベルwind棒	100
107		クロスギヤ受A	50
108		レベルwind受	100
109		調整ワッシャ	50
110		クロスギヤピン	200
111		レベルwind組	400
112		レベルwindパイプ	150
113		クロスギヤ組	1,000
114		クロスギヤB固定ボルト	50
115		クロスギヤB	50
116		クロスギヤBプッシュ	50
117		クリックボタン	100
118		ハンドル	1,300
110		本体枠組	2,700
120		本体B	700
		クラッチカムカラー	50