


アジマチック3000SS

短縮コード 00022



部品番号	部品名	小売推奨価格
4	糸止メバネ	50
5	E型止メ輪2.5	50
7	スタードラッグ	350
10	スプールコントロール座金	50
16	ベアリング抜ケ止	50
20	クラッチレバーバネ	50
21	クラッチカム	200
22	サラバネL	100
23	サラバネH	100
24	ドラッグ板	100
25	ドラッグ座金B	100
28	クラッチヨーク	100
29	ドラッグ座金A	50
31	クラッチ板	100
33	クラッチヨークバネ	50
34	ストッパーツメバネ	50
35	ストッパーツメ	100
40	クリックギヤ	50
49	クリックボタン座金A	50
51	E型止メ輪3	50
53	クリックツメ	50
54	クリックボタン座金B	50

部品番号	部品名	小売推奨価格
70	F-ストッパーツメ座金	50
72	E型止メ輪5	50
77	糸止メ	250
78	回り止ボルト	50
79	ハンドル固定ボルト	550
80	ハンドル組	1,300
81	本体固定板ボルト	50
82	スプールコントロールツマミ	200
83	ストッパー固定ボルト	50
84	本体A組	1,500
85	メインギヤ座金D	100
86	本体Aブッシュ	50
87	クラッチレバーボルト	150
88	クラッチレバー	200
89	ドラッグ座金	50
90	ピニオンギヤA	500
91	メインギヤ	1,000
92	本体固定板組	2,700
93	スプール軸座金	50
94	スプール	2,700
95	スプールドラッグバネ	50
96	スプール組	2,300

部品番号	部品名	小売推奨価格
97	クロスギヤA	150
98	クロスギヤA抜ケ止	50
99	本体枠組	2,700
100	スプール軸当りB	50
101	クリックバネ固定ボルト	50
102	クリックバネ	150
103	本体B	700
104	本体枠B	250
105	本体B固定ボルト	50
106	レベルwind棒	100
107	クロスギヤ受A	50
108	レベルwind受	100
109	調整ワッシャ	50
110	クロスギヤビン	200
111	レベルwind組	400
112	レベルwindパイプ	150
113	クロスギヤ組	1,000
114	クロスギヤB固定ボルト	50
115	クロスギヤB	50
116	クロスギヤBブッシュ	50
117	クリックボタン	100
	クラッチカムカラー	50