


チタノス・デジタナ 船 EX-4000

商品コード 5-RF09 4001

短縮コード **00484**



部品番号	コード No.	部 品 名	小売推奨価格
1	7-0014301220	リテーナー固定ボルト	50
2	7-2124067000	リテーナー	100
3	7-2123096000	ハンドル固定ナット	100
4	6-2129090840	ハンドル組	1,500
5	7-2171096010	ハンドル受け	100
6	6-2119093010	スタードラッグ組	300
7	7-20A6096000	ベアリング押サエ	100
8	7-2163096000	本体 A ベアリング	700
9	7-2010091300	スプールドラッグソマミ	100
10	7-2060091300	スプールドラッグ座金	50
11	7-20A7091300	スプールドラッグホルミ止メバネ	50
12	7-2003091300	本体 A 軸受け	50
13	7-0011403040	レベルwindガード固定ボルト	50
14	7-0011306110	本体ヨーク支柱固定ボルト	50
15	7-0011403320	本体固定ボルト	50
16	7-0013403120	ストッパーレバー固定ボルト	50
17	7-0023301100	歯付座金(外歯) 3	50
18	7-1850096000	ストッパーレバー	100
19	7-1898096000	ストッパーレバー受け	50
20	7-2038090310	クラッチレバー固定ボルト	100
21	7-0023302000	歯付座金(外歯) 3.5	50
22	6-2030903010	クラッチ切換えレバー組	200
23	7-2001096030	本体 A	700
24	7-2026096000	クラッチレバーバネ	50
25	7-2034096000	クラッチカム	100
26	7-1852096000	ストッパーレバーバネ	50
27	7-1870096000	ストッパーカム	100
28	7-2175096000	メインギヤ軸カラー	50
29	7-1755095000	サラバネ	50
30	7-2172096000	スタートラッグ座金 F	100
31	7-2177096000	スタートラッグ座金 G	100
32	7-2146090310	スタートラッグ座金 E	100
33	7-2144096000	スタートラッグ座金 D	100
34	7-2143096000	スタートラッグ座金 C	100
35	7-2107090300	スタートラッグ座金 B	100
36	7-2106096000	メインギヤ	700
37	7-2105096000	スタートラッグ座金 A	100
38	6-2109096000	ストッパーギヤ組	200
39	7-2102096000	メインギヤ軸	500
40	6-1729096000	ピニオンギヤ組	500
41	7-1817081000	クラッチヨークバネ	50
42	7-1816090310	クラッチヨーク	100
43	7-1813096000	クラッチレバー	200
44	7-0020030603	ストッパー調整座金	50
45	7-1824093000	ストッパーツメ	100
46	7-1823096000	ストッパースタート軸	50
47	7-1838090300	ストッパーツメバネ	50
48	7-0040106000	E 形止メ輪 3	50
49	7-1620090300	クロスギヤ座金	50
50	7-2116112510	クロスギヤ調整座金	50
51	7-1601091100	クロスギヤ受け	50

部品番号	コード No.	部 品 名	小売推奨価格
52	7-1621097900	レベルwindカード	200
53	7-1606096100	レベルwindパイプ	400
54	6-15A9097905	本体枠組	2,500
55	7-1630097910	レベルwindカバー	200
56	7-20A5096000	メインギヤ軸ブッシュ	50
57	7-2101096000	メインギヤ軸座金	50
58	7-0040106200	E 形止メ輪 3.2	50
59	7-1612091100	レベルwind受け	100
60	7-1611091100	クロスギヤピン	200
61	6-1619097900	レベルwind組	500
62	7-1625096000	レベルwindガイド	100
63	7-0013003010	レベルwindガイド固定ボルト	50
64	7-2221097900	カウンターガード	200
65	7-0013402000	カウンターガード固定ボルト	50
66	7-1607096100	レベルwind棒	200
67	6-1609096100	クロスギヤ組	700
68	6-2205097900	カウンターアーム組	500
69	7-2202097900	カウンター取付枠(A)	100
70	7-0013301400	固定ボルト	50
71	7-2245097900	カウンターアームバネカバー	100
72	7-2216097900	カウンターアームバネ	50
73	7-2247097900	カウンターアームバネブッシュ	50
74	7-2246097900	カウンターアームバネロッド	50
75	7-2217097900	カウンターアームバネ止メ	50
76	7-0040206000	E 形止メ輪 4	50
77	7-2207097100	カウンターアームギヤ A	50
78	7-1627096000	クロスギヤ D 受け	50
79	7-1615096000	クロスギヤ D	50
80	7-1473090300	押サエ板	50
81	7-0402011000	本体枠ベアリング	700
82	7-1715096000	スプール座金	50
83	7-1701096100	スプール	3,150
84	7-1725090300	クロスギヤ A	100
85	7-0042184000	クリセント止メ輪	50
86	7-1444093000	本体 B ブッシュ	50
87	7-1403090300	スプール軸当り B	50
88	7-2213097900	カウンターギヤ B	100
89	7-2244097910	カウンターギヤ受け A	50
90	7-1632096000	クロスギヤ B 小ギヤ	100
91	7-1531096000	クロスギヤ B	100
92	7-1623090300	クロスギヤ B 受け	50
93	6-2214097900	カウンターギヤ C 組	200
94	7-2244097920	カウンターギヤ受け B	50
95	7-0013302200	カウンターユニット固定ボルト	50
96	6-2209099400	カウンターユニット組	4,000
97	7-2212097900	カウンターギヤ A	100
98	7-0040304000	E 形止メ輪 2.5	50
99	7-2135093700	糸止メバネ	50
100	7-1401097930	本体 B	700
101	7-2133097100	糸止メ	100
102	7-0011403270	本体 A 固定ボルト	50