


製品標準小売価格 45,000円

短縮コード 01225



部 品 番 号	部 品 名	小売推奨 価 格
1	リテーナー固定ボルト	50
2	リテーナー	200
3	ハンドル固定ボルト	200
4	ハンドル組	4,000
5	ハンドル受け	100
6	メインギヤ軸座金	50
7	メインギヤ軸シール座金	50
8	メインギヤ軸ベアリング(#10×#15×4)	700
9	本体A固定ボルト	50
10	スプールドラグツマミ固定ボルト	50
11	スプールドラグツマミ	300
12	プリセットツマミ固定ボルト	50
13	プリセットツマミ	300
16	スプール軸ピン	50
17	ドラグカム座金	50
18	スラストベアリング	500
19	ドラグカム(B)	300
20	Oリング 6	50
21	ドラグカム(A)	300
22	ドラグレバー	600
23	ブレーキシュー	50
24	ブレーキパネ	50
25	ドラグレバー音鳴りパネ	50
26	音鳴りパネ固定ボルト	50
27	レバーガイド固定ボルト(長)	50
28	ドラグレバー当タリ(A)	50
29	ドラグレバー座金	50
30	レバーガイド固定ボルト(短)	50
31	レバーガイド	500
32	ドラグレバー当タリ(B)	50
33	ドラグレバー当タリ(B)パネ	50
34	固定ボルト(A)	50
35	スプールドラグ受け台	200
36	スプールドラグ音出シビン	50
37	スプールドラグパネ	50
38	スプールドラグカバー	50
39	本体A	4,000
40	ローラークラッチ	1,500
41	ローラークラッチ座金	50
42	メインギヤ軸ベアリング(#12×#21×5)	700
43	メインギヤ座金(B)	50
44	メインギヤ組	2,000
45	ストッパー組	200

部 品 番 号	部 品 名	小売推奨 価 格
46	ツメ座金	50
47	メインギヤカバー	50
48	固定ボルト(B)	50
49	本体Aベアリング	1,000
50	ピニオンギヤ座金	50
51	ピニオンギヤブッシュ	100
52	ピニオンギヤ	1,000
53	防水カバー	500
54	Oリング(S-12.5)	50
55	音出シビン	50
56	音出シパネ	50
57	ドラグ板受け	400
58	ドラグ板	400
59	ドラグワッシャ	300
60	スプール軸ベアリング(#6×#10×3)	700
61	ドラグ受け	300
62	座金	50
63	サラパネ(DB-7H)	50
64	サラパネ(DB-7L)	50
65	E形止メ輪 6	50
66	スプール軸ベアリング(#7×#13×4)	700
67	スプール軸	400
68	スプール	4,000
69	クリセント止メ輪	50
70	クラッチカム含イプレート	200
71	クロスギヤ(A)受け	200
72	クロスギヤ(A)受け固定ボルト	50
73	本体B固定ボルト(大)	50
74	E形止メ輪 3	50
75	メインギヤ座金(D)	50
76	クロスギヤ受け(A)	1,000
77	カウンターケース組	14,000
78	電池ケースフタ取付ケボルト	50
79	電池ケースフタ	400
80	Oリング(#23.5)	100
81	リチウム電池(CR2032)	
82	レベルwindガード組	2,000
83	リードスイッチケース固定ボルト	50
84	リードスイッチケース組	600
85	レベルwind組	500
86	クロスギヤピン	200
87	レベルwind受け	100
88	本体B固定ボルト(小)	50

部 品 番 号	部 品 名	小売推奨 価 格
89	本体枠組	7,000
90	カウンターギヤ(A)組	300
91	カウンターギヤ軸	200
92	レベルwind棒	200
93	レベルwindパイプ	300
94	レベルwind棒押サエ板	100
95	クロスギヤ軸	1,000
96	クロスギヤ受け(B)	100
97	クロスギヤ(C)	200
98	クラッチ接続子	400
99	E形止メ輪 2	50
100	クラッチ固定板	200
101	クラッチカム	200
102	調整座金	50
103	クラッチレバー板固定ボルト	50
104	クラッチレバー板	100
105	クラッチレバー固定軸	100
106	クラッチパネガイド	100
107	クラッチレバーパネ	100
108	クラッチパネカバー	100
109	クラッチヨーク	100
110	クラッチヨークパネ	50
111	本体Bベアリング抜ケ止メ	50
112	本体Bベアリング	700
113	クロスギヤ(B)軸	100
114	クロスギヤ(B)	200
115	B受け	1,000
116	クラッチ切換エレバー	200
117	クラッチ固定板固定ボルト	50
118	止メ	100
119	本体B	3,000
120	内ゲリパネ	50
121	プリセット音出シパネ	50
122	プリセット音出シビン	50
130	リーダーユニット組(P-9)	1,000
131	脚取付ケボルト (付属品)	200
132	脚取付ケ六角ナット (付属品)	100
133	脚取付ケ台 (付属品)	400
134	脚取付ケナット (付属品)	200