


デジタナ SLS レバードラグ 2スピード 4000XT

商品コード 5-RF36 4000

製品標準小売価格 49,000円

短縮コード 01226

2



部 番 号	部 品 名	小売推奨 価 格
1	リテーナカバー固定ボルト	50
2	リテーナカバー	200
3	リテーナ固定ボルト	50
4	ロックプレートバネ	50
5	ロックプレートツマミ	100
6	リテーナ	200
7	プッシュロッド	300
8	E形止メ輪 2.5	50
9	ハンドル固定ボルト	200
10	ハンドル組	4,500
11	ハンドル受け	100
12	メインギヤ軸座金	50
13	メインギヤ軸シール座金	50
14	メインギヤ軸ベアリング	700
15	本体A固定ボルト	50
16	スプールドラッグツマミ固定ボルト	50
17	スプールドラッグツマミ	300
18	プリセットツマミ固定ボルト	50
19	プリセットツマミ	300
20	スプール軸ピン	50
21	ドラッグカム座金	50
22	ドラッグカム(B)	500
23	ドラッグカム(A)	300
24	スラストベアリング	500
25	ドラッグカム(B)	300
26	Oリング 6	50
27	ドラッグカム(A)	300
28	ドラッグレバー	600
29	ブレーキシュー	50
30	ブレーキバネ	50
31	ドラッグレバー音鳴りバネ	50
32	音鳴りバネ固定ボルト	50
33	レバーガイド固定ボルト(長)	50
34	ドラッグレバー当タリ(A)	50
35	ドラッグレバー座金	50
36	レバーガイド固定ボルト(短)	50
37	レバーガイド	500
38	ドラッグレバー当タリ(B)	50
39	ドラッグレバー当タリ(B)バネ	50
40	固定ボルト(A)	50
41	スプールドラッグ受け台	200
42	スプールドラッグ音出しピン	50
43	スプールドラッグバネ	50
44	スプールドラッグカバー	50
45	ストッパーツマミ	200
46	ストッパーツマミバネ	50
47	プッシュナット(SPN-2)	50
48	本体A	4,000
49	固定ボルト(B)	50
50	メインギヤカバー	50

部 番 号	部 品 名	小売推奨 価 格
51	メインギヤ座金(B)	50
52	メインギヤ(A)	1,000
53	メインギヤ座金(C)	50
54	メインギヤ(B)	1,000
55	メインギヤ軸	500
56	ロックピン	100
57	ロックピンホルダ	100
58	ロックピンバネ	50
59	メインギヤ軸バネ	50
60	メインギヤ座金(A)	50
61	メインギヤ軸固定ボルト	100
62	本体Aベアリング	1,000
63	ピニオンギヤ座金	50
64	ピニオンギヤプッシュ	100
65	ピニオンギヤ(A)	600
66	ピニオンギヤ(B)	600
67	ストッパーギヤ	200
68	ピニオンギヤカラー	300
69	防水カバー	500
70	Oリング(S-13)	50
71	音出しピン	50
72	音出しバネ	50
73	ドラッグ板受け	500
74	ドラッグ板	400
75	ドラッグワッシャ	300
76	スプール軸ベアリング(#6×10×3)	700
77	ドラッグ受け	300
78	座金	50
79	サラバネ(DB-7H)	50
80	サラバネ(DB-7L)	50
81	E形止メ輪 6	50
82	スプール軸ベアリング(#7×13×4)	700
83	スプール軸	400
84	クリセント止メ輪	4,000
85	クラッチカミ金プレート	50
86	クロスギヤ(A)受ケ	200
87	クロスギヤ(A)受ケ固定ボルト	50
88	クロスギヤ(B)受ケ	50
89	本体B固定ボルト(大)	50
90	E形止メ輪 3	50
91	メインギヤ座金(D)	50
92	クロスギヤ受ケ(A)	100
93	カウンターケース組	14,000
94	電池ケースフタ取付ケルト	50
95	電池ケースフタ	400
96	Oリング(#23.5)	100
97	リチウム電池(CR2032)	50
98	レベルwindガード組	2,000

部 番 号	部 品 名	小売推奨 価 格
99	リードスイッチケース固定ボルト	50
100	リードスイッチケース組	600
101	レベルwind組	500
102	クロスギヤピン	200
103	レベルwind受ケ	100
104	本体B固定ボルト(小)	50
105	本体枠組	7,000
106	カウンターギヤ(A)組	300
107	カウンターギヤ軸	200
108	レベルwind棒	200
109	レベルwindパイプ	300
110	レベルwind棒押サエ板	100
111	クロスギヤ軸	1,000
112	クロスギヤ受ケ(B)	100
113	クロスギヤ(C)	200
114	クラッチ接線子	400
115	E形止メ輪 2	50
116	E形止メ輪固定板	200
117	クラッチカム	200
118	調整座金	50
119	クラッチレバー板固定ボルト	50
120	クラッチレバー板	100
121	クラッチレバー固定軸	100
122	クラッチバネガイド	100
123	クラッチレバーバネ	100
124	クラッチバネカバー	100
125	クラッチヨーク	100
126	クラッチヨークバネ	50
127	本体Bベアリング抜ケ止メ	50
128	本体Bベアリング	700
129	クロスギヤ(B)軸	100
130	クロスギヤ(B)	200
131	B受ケ	1,000
132	クラッチ切換レバー	200
133	クラッチ固定板固定ボルト	50
134	ネ止メ	100
135	本体B	3,500
136	内ゲリバネ	50
137	プリセット音出しバネ	50
138	プリセット音出しピン	50
140	リーダーユニット組(P-9)	1,000
141	脚取付ケルト (付属品)	200
142	脚取付ケルトナット (付属品)	100
143	脚取付ケルト (付属品)	400
144	脚取付ケルト (付属品)	200