


商品コード 5-RF46 4000

短縮コード **01451**

部 品 番 号	部 品 名	本体価格 (税 別)
1	リテーナカバー-固定ボルト	50
2	リテーナカバー	200
3	リテーナ固定ボルト	50
4	ロックプレートバネ	100
5	ロックプレートツマミ	200
6	リテーナ	200
7	ブッシュロッド	300
8	E形止メ輪 2.5	50
9	ハンドル固定ボルト	200
11	ハンドル受け	100
12	メインギヤ軸座金	100
13	メインギヤ軸シール座金	50
14	メインギヤ軸ベアリング	1,000
15	本体A固定ボルト	50
16	スプールドラッグツマミ固定ボルト	50
17	スプールドラッグツマミ	300
18	ブリセツツマミ固定ボルト	50
19	ブリセツツマミ	300
22	スプールカム	100
23	ドラッグカム座金	50
24	スラストベアリング	500
25	ドラッグカム(B)	300
26	Oリング 6	50
27	ドラッグカム(A)	300
28	ドラッグレバー	600
29	ブレーキシュー	100
30	ブレーキバネ	50
31	ドラッグレバー音鳴りバネ	50
32	音鳴りバネ固定ボルト	50
33	レバーガイド固定ボルト(長)	50
34	ドラッグレバー当タリ(A)	50
35	ドラッグレバー座金	50
36	レバーガイド固定ボルト(短)	50
37	レバーガイド	500
38	ドラッグレバー当タリ(B)	50
39	ドラッグレバー当タリ(B)バネ	50
40	固定ボルト(A)	50
41	スプールドラッグ受け台	200
42	スプールドラッグ射出シン	50
43	スプールドラッグバネ	50
44	スプールドラッグカバー	50
45	ストッパーツマミ	200
46	ストッパーツマミバネ	100
47	ブッシュナット(SPN-2)	50
48	本体A	4,500
49	固定ボルト(B)	50
50	メインギヤカバー	200

部 番	品 号	部 品 名	本体価格 (税 別)
51		メインギヤ座金(B)	200
52		メインギヤ(A)	1,000
53		メインギヤ座金(C)	100
54		メインギヤ(B)	1,000
55		メインギヤ軸	1,000
56		ロックピン	50
57		ロックピンホルダ	100
58		ロックピンバネ	50
59		メインギヤ軸バネ	100
60		メインギヤ座金(A)	100
61		メインギヤ軸固定ボルト	200
62		本体Aベアリング	700
64		ビニオンギヤブッシュ	100
65		ビニオンギヤ(A)	600
66		ビニオンギヤ(B)	600
67		ストッパギヤ	200
68		ビニオンギヤカラー	300
69		防水カバー	500
70		Oリング(S-13)	100
71		音出しピン	100
72		音出しシネ	50
73		ドラク板受ケ	500
74		ドラク板	400
75		ドラクワッシャ	500
76		スプール軸ベアリング(#6×#10×3)	600
77		ドラク受ケ	300
78		座金	50
79		サラバネ(DB-7H)	100
81		E形止メ輪 6	50
82		スプール軸ベアリング(#7×#13×4)	600
83		スプール軸	400
84		スプール	4,000
85		クリセント止メ輪	50
86		クラッチカミ合イプレート	200
87		クロスギヤ(A)受ケ	200
88		クロスギヤ(A)受ケ固定ボルト	50
89		本体B固定ボルト(大)	50
90		E形止メ輪 3	50
91		メインギヤ座金(D)	50
92		クロスギヤ受ケ(A)	100
94		電池ケースフタ取付ケボルト	50
95		電池ケースフタ	400
96		Oリング(#23.5)	100
97		リチウム電池(CR2032) 市販品	
98		レベルワインドガイド組	2,000
99		リードスイッチケース固定ボルト	50
100		リードスイッチケース組	500

部 番	部 品 名	本体価格 (税 別)
101	レベルwind組	500
102	クロスギヤビン	100
103	レベルwind受ケ	200
104	本体B固定ボルト(小)	50
105	本体枠組	7,000
106	カウンターギヤ(A)組	300
107	カウンターギヤ軸	100
108	レベルwind樑	200
109	レベルwindパイプ	300
110	レベルwind樑挿サエ板	200
111	クロスギヤ軸	1,000
112	クロスギヤ受ケ(B)	100
113	クロスギヤ(C)	200
114	クラッチ接続子	400
115	E形止メ輪 2	50
116	クラッチ固定板	400
117	クラッチカム	200
118	調整座金	50
119	クラッチレバー板固定ボルト	50
120	クラッチレバー板	100
121	クラッチレバー固定軸	100
122	クラッチバネガイド	100
123	クラッチレバーバネ	100
124	クラッチバネカバー	100
125	クラッチヨーク	100
126	クラッチヨークバネ	100
127	本体Bベアリング抜ケ止メ	100
128	本体Bベアリング	700
129	クロスギヤ(B)軸	100
130	クロスギヤ(B)	200
131	B受ケ	1,000
132	クラッチ切換エレバー	200
133	クラッチ固定板固定ボルト	50
134	糸止メ	100
136	内ゲリバネ	50
137	プリセット音出シバネ	100
138	プリセット音出シピン	100
151	ハンドル組	3,000
152	ピニオンギヤ座金	100
153	カウンターケース組	14,000
154	本体B	3,500
141	脚取付ケボルト	(付属品) 200
142	脚取付ケ六角ナット	(付属品) 100
143	脚取付ケ台	(付属品) 400
144	脚取付ケナット	(付属品) 200