


02 電動丸 1000SP



商品コード 5 - RG17 1000

短縮コード 01596



白ヌキ番号はベアリングを示します

部品番号	部品名	本体価格 (税別)
1	リテーナ固定ボルト	50
2	リテーナ	200
3	ハンドル固定ナット	200
4	ハンドル組	6,000
5	音出し座金	100
6	音出しピン	50
7	スプールドラグバネ	50
8	スタードラッグ	400
9	ハンドル受け	200
10	スタードラッグナット	200
11	ベアリング押サエ	100
12	サラバネ (DB-8L)	100
13	サラバネ (DB-8H)	100
14	メインギヤ軸カラー	50
15	本体A固定ボルトA	50
16	本体A組	4,000
17	本体A固定ボルトB	300
18	クラッチ切換エレバ-固定ボルト	400
19	クラッチレバ-位置決めバネ	50
20	糸止め	100
21	クラッチレバ-カム	100
22	クラッチ切換エレバ-固定ボルト	200
23	本体A固定ボルトD	50
24	ロー-クラッチインナーチューブ	500
25	スタードラッグ座金C	100
26	スタードラッグ座金G	300
27	スタードラッグ座金E	100
28	スタードラッグ座金F	400
29	スタードラッグ座金D	100
30	スタードラッグ座金A	400
31	メインギヤ	2,000
32	スタードラッグ座金B	400
33	ストッパーギヤ	200
34	メインギヤ軸	1,000
35	ピニオンギヤ組	1,000
36	クラッチヨークバネ	50
37	クラッチヨーク	100
38	固定ボルト (A)	50
39	クラッチカム押サエ板	200
40	クラッチツメ	200
41	クラッチツメバネ	100
42	クラッチカム	300

部品番号	部品名	本体価格 (税別)
43	クラッチツメ間座	50
44	E形止メ輪 2.5	50
45	クラッチレバ-バネ	100
46	クラッチカム間座	50
47	クラッチカム座金	50
48	クラッチツメスライド台固定ボルトB	50
49	クラッチツメスライド台	100
50	固定ボルト (B)	50
51	本体A固定板固定ボルトB	50
52	本体A固定板	2,000
53	ボールベアリング (A側)	800
54	メインギヤ軸ブッシュ	100
55	メインギヤ軸座金 (A)	50
56	E形止メ輪 3	50
57	減速ギヤ用プレート (B) 止メ	50
58	減速ギヤ用プレート (B) 止メ座金	50
59	スプール右サイドプレート固定ボルト	50
60	スプール右サイドプレート	1,000
61	減速ギヤ用プレート (B) 軸受け	300
62	減速ギヤ用プレート (B) 組	1,000
63	減速ギヤ用プレート (B) 軸ブッシュ	200
64	遊星ギヤ調整座金 (A)	50
65	減速ギヤ用プレート (A) 組	1,000
66	スプール	7,000
67	カウンターギヤ (A)	500
68	カウンターギヤ (A) 止メ	100
69	モーター組	9,000
70	ボールベアリング (B側)	2,000
71	変速スイッチ組	1,000
77	スイッチボタンケース取付ケボルトB	50
79	クロスギヤ座金	50
80	クロスギヤ受け (A)	50
81	本体A-2	500
82	本体A-2銘版固定ボルト	50
83	本体A-2銘版	400
84	固定ボルト (C)	50
85	レベルwind棒A	200
86	ピンジ固定ボルト	50
87	ピンジ	300
88	ストッパー-固定軸	200
89	ストッパーツメ	300
90	ストッパー-固定軸座金	50

部品番号	部品名	本体価格 (税別)
91	ストッパーツメバネ	100
92	本体枠組	12,000
93	本体B固定ボルトB	50
94	ピンジカバー-固定ボルト	50
95	ピンジカバー	300
96	ピンジカバー-銘版	200
97	ピンジカバー-銘版固定ボルト	50
98	カウンターユニット組	23,000
99	レベルwind組	1,000
100	クロスギヤピン	200
101	クロスギヤピン調整座金	50
102	レベルwind受け	100
103	レベルwindガード	2,000
104	レベルwind棒C	100
105	レベルwindガード棒	100
106	固定ボルト (D)	50
107	レベルwindパイプ	500
108	クロスギヤ受け (B)	50
109	クロスギヤ軸	1,000
110	クロスギヤ用ギヤ	300
112	モーター-固定ボルト	50
113	レベルwind棒D	100
114	レベルwind棒B	200
115	カウンターギヤ (B) 用カラー	100
116	クロスギヤ伝達用ギヤ	200
117	クロスギヤ伝達用ギヤ (A) 用取付ケ座金	100
118	リードスイッチケース組	700
119	リードスイッチケース取付ケボルト	50
120	カウンターギヤ (B) 組	500
122	リード線固定座金	100
123	スプールドラッグ座金 (A)	50
124	C形止メ輪 3	50
125	本体B	3,000
126	スプールドラッグギョ-ル止メバネ	50
127	スプールドラッグツマミ	400
128	ソケット防水パッキンB	300
129	遊星ギヤ調整座金B	50
130	遊星ギヤ調整座金C	50
131	本体固定ボルトE	50
132	F G用リード線	200
200	コネクターコード	4,000