

シューズ 中丸タイプ

中丸	ジオロック交換ソール 対応サイズ表						
	20	24	M	L	LL	28	29
品番	本体サイズ						
FA-044T	—	24.5cm	25.0cm	26.0cm	27.0cm	28.0cm	—
FS-002N	—	—	25.0cm	26.0cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm
FS-022K	—	—	25.0cm, 25.5cm	26.0cm, 26.5cm	27.0cm	28.0cm	—
FS-024K	—	—	—	—	—	—	—
FS-025M	—	—	25.0cm	26.0cm	26.5cm, 27.0cm	27.5cm, 28.0cm	—
FS-080T	—	24.5cm	25.0cm, 25.5cm	26.0cm, 26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm
FS-1017	—	—	—	—	—	—	—
FS-101E	—	24.5cm	25.0cm, 25.5cm	26.0cm, 26.5cm	27.0cm	28.0cm	—
FS-105A	—	—	—	—	—	—	—
FS-102D	—	—	—	—	—	—	—
FS-103G	—	—	25.0cm, 25.5cm	26.0cm, 26.5cm	27.0cm	28.0cm	—
FS-119G	—	—	—	—	—	—	—
FS-111E	—	24.5cm	25.0cm, 25.5cm	26.0cm, 26.5cm	27.0cm	28.0cm	—
FS-1217	—	—	—	—	—	—	—
FS-122F	—	—	25.0cm, 25.5cm	26.0cm, 26.5cm	27.0cm	28.0cm	—
FS-122	—	—	—	—	—	—	—
FS-122K	—	—	—	—	—	—	—
FS-122P	—	—	—	—	—	—	—
FS-124	—	24.5cm	25.0cm, 25.5cm	26.0cm, 26.5cm	27.0cm	28.0cm	—
FS-124K	—	—	—	—	—	—	—
FS-124L	—	—	—	—	—	—	—
FS-124P	—	—	—	—	—	—	—
FS-131C	—	—	25.0cm, 25.5cm	26.0cm, 26.5cm	27.0cm	28.0cm	—
FS-131E	—	24.5cm	25.0cm, 25.5cm	26.0cm, 26.5cm	27.0cm	28.0cm	—
FS-131N	—	—	—	—	—	—	—
FS-132A	—	—	25.0cm, 25.5cm	26.0cm, 26.5cm	27.0cm	—	—
FS-132F	23.0cm	24.5cm	25.0cm, 25.5cm	26.0cm, 26.5cm	27.0cm	28.0cm	—
FS-133G	—	—	25.0cm, 25.5cm	26.0cm, 26.5cm	27.0cm	28.0cm	—
FS-141E	—	—	25.0cm, 25.5cm	26.0cm, 26.5cm	27.0cm	—	—
FS-141X	—	—	—	—	—	—	—
FS-142A	—	24.5cm	25.0cm, 25.5cm	26.0cm, 26.5cm	27.0cm	28.0cm	—
FS-142B	—	—	—	—	—	—	—
FS-142G	—	—	25.0cm, 25.5cm	26.0cm, 26.5cm	27.0cm	28.0cm	—
FS-151N	—	24.0cm	25.0cm	25.5cm, 26.0cm	26.5cm, 27.0cm	27.5cm, 28.0cm	—
FS-152	—	—	—	—	—	—	—
FS-152H	—	—	25.0cm, 25.5cm	26.0cm, 26.5cm	27.0cm	28.0cm	—
FS-155J	—	—	—	—	—	—	—
FS-155N	24.0cm	25.0cm	25.5cm	26.0cm, 26.5cm	26.5cm, 27.0cm	27.5cm, 28.0cm	—
FS-155R	23.0cm	24.0cm	25.0cm	25.5cm, 26.0cm	26.5cm, 27.0cm	27.5cm, 28.0cm	29.0cm
FS-155T	—	—	—	—	—	—	—
FS-163J	—	—	25.0cm, 25.5cm	26.0cm, 26.5cm	27.0cm	28.0cm	—
FS-163L	—	—	25.0cm, 25.5cm	26.0cm, 26.5cm	27.0cm	28.0cm	—
FS-171H	—	24.5cm	25.0cm, 25.5cm	26.0cm, 26.5cm	27.0cm	28.0cm	—
FS-175N	—	—	25.0cm	25.5cm, 26.0cm	26.5cm, 27.0cm	27.5cm, 28.0cm	29.0cm
FS-175R	—	—	—	—	—	—	—
FS-175Q	23.0cm	24.0cm	25.0cm	25.5cm, 26.0cm	26.5cm, 27.0cm	27.5cm, 28.0cm	29.0cm
FS-176G	—	—	—	—	—	—	—
FS-176S	—	—	—	—	—	—	—
FS-215J	—	—	25.0cm, 25.5cm	26.0cm, 26.5cm	27.0cm	28.0cm	—
FS-235J	—	—	—	—	—	—	—
FS-256G	—	—	25.0cm	25.5cm, 26.0cm	26.5cm, 27.0cm	27.5cm, 28.0cm	—
FS-401F	—	24.5cm	25.0cm, 25.5cm	26.0cm, 26.5cm	27.0cm	28.0cm	—

中丸	ジオロック(マジック)交換ソール 対応種類															
	KT-014F キックソール	KT-018K キックソール	KT-020L キックソール	KT-024F キックソール	KT-021G キックソール	KT-021G キックソール	KT-021H キックソール	KT-027G キックソール	KT-026J キックソール	KT-028P キックソール	KT-022S キックソール	KT-013 キックソール	KT-014 キックソール	KT-016 キックソール	KT-021E キックソール	
FA-044T	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-002N	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-022K	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-024K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-025M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-080T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-1017	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-101E	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-105A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-102D	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-103G	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-111E	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-119G	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-1217	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-122F	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-122	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-122K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-122P	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-124	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-124K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-124L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-124P	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-131E	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-131C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-131N	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-132A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-132F	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-133G	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-141E	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-141X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-142A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-142B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-142G	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-151N	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-152	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-152H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-155J	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-155N	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-155R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-155T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-163J	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-163L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-171H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-175N	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-175R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-175Q	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-176G	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-176S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-215J	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-235J	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-256G	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FS-401F	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

●標準ソール ○交換可能ソール
 ※お求めの際は、タイプごとのソール使用場所に適合したものを、サイズの適合したものをお選びください。
 ※異なるサイズのソールを同時に使用することはできません。ソールは必ずお揃いでお求めください。
 ※ジオロック(マジック)交換ソールは、各サイズにおいてソールの取付け位置が異なります。
 ※ジオロック(マジック)交換ソールは、各サイズにおいてソールの取付け位置が異なります。[前: ステムフェーダー(中丸)M]サイズには、交換ソールは、Lサイズが適合します。
 ※()は、足サイズを標準としています。[前: M=標準サイズ、(M)=足サイズ]